

# BUITEN GEBRUIK STELLING / RECYCLING HELIUMFLESSEN



## WAARSCHUWING:

Volg de onderstaande instructies op voor een veilige buitengebruikstelling van de niet-hervulbare heliumtank. Het niet opvolgen van deze instructies kan ertoe leiden dat heliumgas direct ontsnapt uit de tank. Hierdoor kan letselschade en/of schade aan eigendommen of beiden ontstaan.

Onze heliumtanks zijn niet-navulbare tanks. Vul de tank niet opnieuw! Lees alle instructies voor meer informatie.



1. Stel de helium tank alleen buiten gebruik wanneer deze leeg is.
2. Breng dan de tank naar een goed geventileerde ruimte.
3. Open de vulkraan **1** volledig door hem linksom te draaien.
4. Houdt het vulventiel **2** naar beneden gedrukt totdat de tank leeg is. Luister en voel of de druk van het ventiel afneemt. De tank is leeg wanneer geen geluid wordt gehoord of luchtdruk wordt gevoeld bij de opening.
5. Schroef het ventiel los en verwijder het ventiel.
6. Breng de tank naar een recycling centrum voor staal of plaats hem bij een ophaalpunt voor recyclebare producten.

## LET OP:

Houd er rekening mee een recyclingservice voor dit product wellicht niet aanwezig is in uw omgeving. Als uw plaatselijke recyclingcentrum de lege tank niet accepteert, ga dan verder met deze aanvullende instructies.



## AANVULLENDE INSTRUCTIES

7. Plaats de punt van een schroevendraaier op het midden van de drukschijf **3** aan de bovenkant van de tank.
8. Tik met een hamer op het handvat van de schroevendraaier om een gat te staan in de drukschijf.
9. Wanneer er een gat in de drukschijf zit (zie afbeelding), is de heliumtank recyclebaar bij uw lokale recycle centrum of volg anders de lokale regelgeving voor het afvoeren van stalen tanks.